



Kundeinstruks: Hvordan asbestprøver – Instruks for privatkunder

HMS

Vær obs på at prøvetaking kan frigjøre mikroskopiske asbestfibre i luften. Følg derfor instruksene nøye.

Vær klar over at forsendelse av potensielt asbestholdig prøver krever at prøven legges i dobbel plastpose

Dersom det er påvist asbest, husk følgende: ASBESTSANERING BØR UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL! ALS Laboratory Group tar ikke ansvar for eventuelle helseskader eller erstatninger i forbindelse med spredning av asbest som følge av privat sanering av asbest. Avfallsmottakene har egne rutiner og regler for håndtering av asbestholdig materiale. Kontakt mottaket eller sjekk deres web-side for tips i forbindelse med dette.

Forsendelsen inneholder følgende:

- Zip poser (2 per prøve)
- Tusj
- Hansker
- Tapetkniv
- Adressert frankert konvolut

Utførelse / Slik gjør du:

Merk: Du kan ikke se på et materiale at det inneholder asbest eller ikke. Derfor må alt mistenkelig materiale behandles som om det inneholder asbest.

- Bruk engangshansker eller vask hendene godt etter prøvetaking.
- Skru av vifter og klimaanlegg for å minimere spredningen av evt. fibre som løsner under prøvetaking.
- Ikke påvirk materialet mer en nødvendig for å ta en prøve.
- Før en prøve tas, fukt materialet med vann. Vannet vil redusere muligheten for at fibre spres i luften.
- Kutt eller skrap forsiktig av en bit av materialet. Følgende mengder er tilstrekkelig for analyse:
 - For myke materialer (som kan knuses i hånda): En teskje.
 - For harde materialer (for eksempel gulvfliser): Ca. 2*2 cm (min. 3 cm²).
- Legg prøven i første posen, uten å spre fibre/støv på utsiden av posen. Legg den i neste pose og merk posen med ønsket prøvenavn (Så kort navn som mulig), eks. «Fuge-soveromsvindu».
- Legg posen tilbake i den frankerte konvolutten.
- Bruk fuktig papir til å rengjøre området hvor prøven ble tatt.
- Fest teip, eller evt. tett med ny fugemasse, på området hvor prøven ble tatt for å hindre spredning av fibre.
- Utstyr til prøvetaking vaskes godt med mye vann, evt. støv kan skylles ned i vasken.
- Behandlingstid er 10 dager fra prøven er mottatt. Dersom du ønsker raskt svar, anbefales det å bruke ekspresstjenesten til posten.



Her finner du svar på ofte stilte spørsmål: <https://www.asbesttest.no/Hva-gjor-ieg>

Leveringsadresser for asbestprøver:

1. Ved forsendelse, sendes prøvene til:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
PB 643 Skøyen,
0214 Oslo

2. Ved personlig oppmøte, leveres prøvene til:

Besøksadresse Oslo:
Drammensveien 264,
0283 Oslo