



Kundeinstruks: Prøvetaking for DNA-analyse av mikroorganismer i støv A-3e

Generell informasjon

En enkel analyse som kan avsløre mikroorganismer og hussopp i støv.

HMS

Vær ops på å frigjøring av mikroorganismer i luften under prøvetakingen.

Dersom det påvises mikroorganismer i prøven, bør kvalifisert personell kontaktes for videre behandling og oppfølging

Analysepakke

DNA fra mikroorganismer i støv A-3e

Utstyr

Sterile svaber med tilhørende hylster



Prøvetaking

Prøvetaking bør gjøres på 1-4 måneder gammelt støv for pålitelige resultater. Unngå testing i fuktige områder, som kjøkken og bad. Unngå også å teste gulv og yttervegger for å unngå sporer fra utemiljøet. En passende prøvetakingsflate kan for eksempel være på toppen av en bilderamme, hylle eller dataskjerm.

- Mål 25 cm² (f.eks. 25x1cm eller 5x5cm). Hvis det er lite støv, mål opp og test på et litt større område. Merk at det er viktig at overflaten noteres på bestillingsskjemaet
- Ta den sterile røde toppen av hylsteret
- Før svaberen over området, samle opp støvet og putt svaberen tilbake i sitt hylster
- Oppbevares i romtemperatur, i tørre omgivelser

Eksempel på prøvetakingsoverflate 25cm² (5x5 cm)



Forsendelse/innlevering av prøver

Norgespakke/Servicepakke og brevpost:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
PB 643 Skøyen,
0214 Oslo

Bedriftspakke og besøksadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
Drammensveien 264,
0283 Oslo

Husk å legge ved en bestilling eller henvisning til digital bestilling.

Kontakt oss:

E-post: info.on@alsglobal.com
Sentralbord: 22 13 18 00