



KUNDEINSTRUKS – 'INSTRUKSJON FOR PRØVETAKING AV BYGNINGSMATERIALER'

Generell informasjon

Denne instruksjonen omhandler generell prøvetaking av bygningsmaterialer for analyse av innhold av miljøfiendtlige stoffer.

HMS

Beskytt deg selv! Bruk beskyttelsesutstyr (hansker, briller, munnbind) under prøvetaking. Husk at det kan være høye konsentrasjoner i prøvene.

Forsendelsen inneholder følgende:

- Prøvetakingsposer, 10 stk
- Aluminiumsfolie, 10 stk
- Engangshansker
- Penn
- Bestillingsark
- Adresselapp til ALS Laboratory Group Norway AS
- Kniv

Prøvetaking:

Dersom miljøfiendtlige stoffer er benyttet vil de kunne foreligge i høye konsentrasjoner. Prøvene må derfor ikke komme i kontakt med hverandre, dvs at:

1. prøvene må ligge i hver sin pose,
2. prøvetakingsutstyr som benyttes må renses f. eks med en bomulls pad (for makeup) med aceton (obs brannfarlig) mellom hvert prøvetakingspunkt.

Noter ned følgende (Husk at prøven skal være sporbar til lokalitet, sted og materialtype):

- Prøvetakingslokalitet
- Ditt eget interne prøve navn/nummer og dato (unngå lange navn)
- Hva slags materiale som det er tatt prøver av
- Hvor i lokaliteten prøven er tatt (f eks "Hvit veggmalning i bygning nr, etasje, rom nr, tak/gulv/vegg"). Merk gjerne av på bygningskisse/kart

Det tas én prøve pr analyse (dvs. dersom det i ett punkt skal tas både PCB og asbest tas det ut to prøver etc.). Prøvemengde bør være 10 g eller mer. Det benyttes følgende emballasje avhengig av hva slags analyse som utføres:

- Prøver for asbest pakkes i doble plastposer (finnes i prøvetakingsboks)
- Prøver for organiske parametere som PCB, bromerte flammehemmere, KFK, olje, PFOS, Ftalater etc. pakkes inn i aluminiumsfolie (finnes i prøvetakingsboks) og legges i en plastpose





KUNDEINSTRUKS – 'INSTRUKSJON FOR PRØVETAKING AV BYGNINGSMATERIALER'

- Prøver for tungmetaller pakkes kun i plastpose

Merk prøveposen tydelig med vannfast merkepenn (Ta gjerne bilde av posen/prøven)

- Ditt lokalitetsnummer og prøvenummer (for eksempel 42/P2)
- Dato
- Analysetype
- Initialer til prøvetakeren

Bestilling av analyser:

Legg ferdig merkede prøver i esken og fyll ut vedlagte bestillingsark som legges sammen med prøvene:

- Prosjektnummer/Lokalitetsnavn
- Prøvenavn/nr
- Prøvetype: maling betong etc.
- Analysetype (utenfor prøvenavn)

OBS Dersom prøven består av flere lag/deler, angi hvilket lag/del som skal analyseres eller om hele prøven skal homogeniseres under (Notater/beskjed til lab side 1)

Signer og påfør dato på bestillingen (Nederst på side 2). Dersom det brukes ett bestillingsark pr lokalitet vil det produseres én rapport pr lokalitet.

Kontaktinformasjon/leveringsadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS

Norgespakke/Servicepakke og brevpost:


ALS Laboratory Group Norway AS
Postboks 643 Skøyen
0214 Oslo

Bedriftspakke og besøksadresse:

ALS Laboratory Group Norway AS
Drammensveien 264
0283 Oslo

Bestillingsark finnes på www.alsglobal.no



 **Dokument:** NOR
Kundeinstruks
Utarbeidet av: IF

Tittel: Instruksjon for prøvetaking av
bygningmaterialer
Godkjent av: TRO

ALS ref./Dok.id: OKK13/SOP-0137
Godkjent dato: 2018-06-11

Rev.nr: 2.0
Side: 2(2)