



Kundeinstruks: Prøvetaking av oljeavskillere

Generell informasjon

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje.

Det bør prøvetas fra oljeavskillere under aktivt bruk.

Følg Forurensingsforskriften kapittel 15 for retningslinjer. Oljeinnholdet fra en utskiller skal dokumenteres og skal være lavere enn 50mg/l. Følg også med på de lokale retningslinjene for prøvetaking i din kommune.

HMS

Rådfør deg med eier av oljeavskilleren for å få informasjon om eventuell bruk av kjemikaler i utskilleren. Bruk nødvendig verneutstyr for gjennomføring prøveuttaket.

Utførelse/ Slik gjør du

Prøvetaking skal skje etter utløp av oljeavskilleren og vil være avhengig av hvordan dette er utformet.

Hvis det er en tappekran: Åpne denne og la den renne i noen sekunder til alt vann i rørstussen er skiftet ut. Fyll flasken uten å komme nær tappekranen, og skru lokket godt på for å hindre lekkasjer (men ikke for hardt slik at korken ryker)

Ved kum: Anlegget må være i aktivt bruk under prøvetaking. Fjern eventuelt olje og la den fylles med nytt vann fra oljeavskilleren. Rør rundt og ta umiddelbart en vannprøve ved å fylle flasken ca 2-4 cm under vannoverflaten. Tørk av og merk flasken.

Forsendelse/innlevering av prøver

Norgespakke/Servicepakke og brevpost:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
PB 643 Skøyen,
0214 Oslo

Bedriftspakke og besøksadresse:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
Drammensveien 264,
0283 Oslo

Husk å legge ved en bestilling eller henvisning til digital bestilling.

Kontakt oss:

E-post: info.on@alsglobal.com
Sentralbord: 22 13 18 00